

CONSEILS DE POSE - Gazon synthétique

Pose sur sols «Durs»

Terrasse - Toit terrasse - Plage piscine

AVANTAGES

Gazon **vert** toute l'année, sans arrosage.
Solution économique et qualitative.
Le gazon synthétique ne craint pas le chlore et est **garanti de 5 à 8 ans.**

Pour un résultat des plus naturels, nous vous conseillons :

ACCESSOIRES NECESSAIRES



Mètre



Bande de jointure



Craie



Shampooing



Cutter



Colle



Gants de protection

1 LA PRÉPARATION DU TERRAIN

S'assurer que la surface soit lisse, propre et sèche.

2 LE SENS DE POSE

Les lés doivent toujours être posés dans le même sens, en sachant que les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant.

3 LA POSE

Toujours couper au dos du gazon (côté latex noir) avec un cutter à lame droite et entre 2 lignes de couture (dans le sens de la longueur).

- 3.1 Ajuster les jonctions bord à bord en ayant pris soin d'émarginer en périphérie (couper la lisière nue qui borde le gazon synthétique).
- 3.2 Fixer/coller les bandes de jonction entre les lés. Tack progressif permettant de repositionner les lés si besoin (2h avant collage définitif). Cette étape est essentielle pour avoir un tapis d'un seul tenant.
- 3.3 Pour avoir un fini optimal, il est préférable de laisser le gazon s'acclimater avant de faire les coupes périphériques (minimum 10h avec une température proche de 20°C).
- 3.4 Appliquer des points de colle tous les 60 cm en périphérie. Au delà de 20 m², prévoir une ligne de colle en forme de croix (diagonales).
- 3.5 Pour optimiser l'adhérence de votre gazon au niveau des jonctions, il est indispensable de procéder à un marouflage (pression à l'aide d'un rouleau lourd ou simples piétinements sur la zone à encoller). Les bandes de jointure feront ainsi corps avec le gazon.

4 LA FINITION

Redresser la fibre à l'aide d'un balai brosse ou d'une brosse électronique (en vente chez Sommer).

Pour sublimer votre gazon SOMMER, vous pouvez le shampooiner 1 à 2 fois par an.

Le shampooing (en vente chez Sommer) nettoie, désodorise et traite votre support.

PRÉCONISATIONS

La pose de gazon synthétique est **fortement déconseillée** dans les cas suivants :

- **dans un abri de piscine.** En effet, en plein mois de chaleur, un effet «loupe» va multiplier les points chauds. Le gazon va tout simplement fondre et se recroqueviller sur lui-même et donc changer de couleur, d'aspect et de texture.
- **à proximité d'une baie vitrée.** Le même phénomène se produira. La réflexion du soleil sur un verre non traité UV va abîmer le gazon synthétique. Pour cette raison, il est important de laisser un espace d'au moins 50 cm entre la baie vitrée et le début du gazon synthétique.
- **à proximité ou sous un barbecue** (sauf barbecues au gaz)

Pour limiter tout risque de rétraction du gazon, il est fortement recommandé de fixer ses extrémités au moyen de pointes ou d'agrafes

Attention : ne pas poser d'objets chauds directement sur le gazon



www.sommer-life.com

CONSEILS DE POSE - Gazon synthétique

Pose sur sols «Meubles»

Jardin - Terre-plein



1.1



1.2



2



3.1



3.2



3.4



4



ACCESSOIRES NECESSAIRES



Mètre



Bande de jointure



Craie



Gants de protection



Règle de maçon biseautée



Marteau



Cutter



Sable
20 à 30 kg/m²



Pointes acier
Gazon de 18 à 25 mm



Agrafes
Gazon de 30 à 50 mm



GEOGRASS (géotextile)



Shampooing



3. Découpe entre 2 lignes de couture

1 LA PRÉPARATION DU TERRAIN

- 1.1 Stabiliser et compacter le terrain avec du sable de rivière, en ayant pris soin de désherber 10 jours avant la pose.
- 1.2 Poser le GEOGRASS (géotextile) sur toute votre surface pour limiter la repousse des végétaux.
- 1.3 Fixer le GEOGRASS avec des pointes acier (en vente chez Sommer)

2 LE SENS DE POSE

Les lés doivent toujours être posés dans le même sens, en sachant que les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant.



3 LA POSE

Toujours couper au dos du gazon, côté latex noir, avec un cutter à lame droite et entre 2 lignes de couture (dans le sens de la longueur).

- 3.1 Ajuster les jonctions bord à bord en ayant pris soin d'émarger en périphérie (couper la lisière nue qui borde le gazon synthétique).
- 3.2 Fixer/coller les bandes de jonction entre les lés. Tack progressif permettant de repositionner les lés si besoin (2h avant collage définitif). Cette étape est essentielle pour avoir un tapis d'un seul tenant.
- 3.3 Pour avoir un fini optimal, il est préférable de laisser le gazon s'acclimater avant de faire les coupes périphériques (minimum 10h avec une température proche de 20°C).
- 3.4 Pour fixer un gazon de 18 mm à 25 mm : utiliser des pointes acier tous les 50 cm en prenant soin de verrouiller les parties périphériques. Pour fixer un gazon de 30 mm à 50 mm : utiliser des agrafes tous les 50 cm en prenant soin de verrouiller les parties périphériques.
- 3.5 Pour optimiser l'adhérence de votre gazon au niveau des jonctions, il est indispensable de procéder à un marouflage (pression à l'aide d'un rouleau lourd ou simples piétinements sur la zone à encoller). Les bandes de jointure feront ainsi corps avec le gazon.

4 LA FINITION

Redresser la fibre à l'aide d'un balai brosse ou d'une brosse électronique (en vente chez Sommer). Pour sublimer votre gazon SOMMER, vous pouvez le shampooiner 1 à 2 fois par an. Le shampooing (en vente chez Sommer) nettoie, désodorise et traite votre support.